

- 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица Sony (2.3 мегапикселя)
- Обнаружение движения и маскировка конфиденциальных зон
- Обнаружение подделки изображения и формат коридора
- Мультиэкспозиционный WDR до 120 дБ



Инструкция по быстрой установке

	POE	2D/3D DNR	*/) D&N
--	-----	--------------	------------



Содержание

1. ОПИСАНИЕ	3
2. ОБЗОР	4
2.1 ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ2.2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	4 4 5
3. УСТАНОВКА	5
 3.1 СОЕДИНЕНИЕ 3.2 СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3.3 ПРИСВОЕНИЕ IP-АДРЕСА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ IP FINDER 	5 7 14
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	15
4.1 СТРАНИЦА ЖИВОГО ПРОСМОТРА4.2 НАСТРОЙКА СЕТИ	16 17
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18



1. ОПИСАНИЕ

Сетевая камера поддерживает сетевое обслуживание сенсорных изображений с прогрессивной разверткой, при этом контроль осуществляется на экране в режиме реального времени независимо от расстояния и местоположения. С помощью специальной программы сразу несколько пользователей могут получить доступ к сетевой камере. Кроме того, один пользователь может управлять несколькими сетевыми камерами одновременно.

ВНИМАНИЕ

1. Для получения наилучшего изображения и обеспечения устойчивой работы камеры рекомендуется использовать стабилизированный источник питания постоянного тока 12 В, 1 А. Использование нестабилизированного источника питания может привести к повреждению камеры. В случае применения нестабилизированного источника питания производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

2. Рекомендуется использовать камеры вместе с сетевым устройством видеозаписи.

3. Запрещается разбирать камеру с целью получения доступа к внутренним компонентам. Для осуществления технического обслуживания следует обращаться к продавцу камеры.

4. Запрещается снимать наклейку с серийным номером, иначе гарантийное обслуживание будет невозможно.

5. Запрещается использовать камеру под дождем и подвергать ее воздействию других видов жидкости.

6. Запрещается ронять камеру с большой высоты, иначе она может быть повреждена.

1	Купольная IP-камера		1
2	Инструкция по бы ст рой уста новке	Setup Builde	1
3	Ручка		1
4	Водонепроницаемая прокладка	0	1
5	Г-образный ключ	<u>[</u>	1
6	Винты		3+3
7	CD (инструкция по эксплуатации и ПО)	\bigcirc	1

• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



2. ОБЗОР

Данная продукция представляет собой сетевую камеру в формате Full HD 1080/60p со встроенным сетевым устройством просмотра, доступным с различных браузеров.

Данная камера поддерживает два формата сжатия и функцию тройного потока одновременно.

Два стандартных формата сжатия включают H.264 и MJPEG.

Функция тройного потока позволяет настраивать различные разрешения, скорости передачи данных и кадровые частоты.

2.1 ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ



2.2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- 1. КМОП-матрица Sony Exmor™ в формате Full-HD
 - IMX140LQJ
 - 1/2,8-дюймовый сенсор
- 2. Процессор для обработки сигналов изображения Sony Xarina™
 - Оригинальная технология WDR
 - Подавление шума 2D/3D
 - Стабилизатор цифровых изображений

4. Встроенный веб-браузер

- ActiveX
- Поддержка IE/Chrome/Safari
- 5. Соответствие стандарту ONVIF
 - Профиль S

 Поддержка сторонних видеозаписывающих систем и цифровых видеорегистраторов, соответствующих стандарту ONVIF

3. Кодирование H.264 и MJPEG с помощью процессора Sony Xarina™

- До 1920х1080 при 60 кадр/сек
- Двойной 1920х1080 при 30 кадр/сек в режиме TrueWDR
- TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, IPv4/v6......



2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- 1. Операционная система
 - Windows 7, 8 (32/64 бит) Ultimate, профессиональная версия
- 2. Процессор
 - Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или выше (1920х1080 30 кадр/сек)
 - Intel Core i7 2,8 ГГц или выше (1920х1080 60 кадр/сек)
- 3. Память
 - •2 Гбайт или больше
- 4. Разрешение
 - 1280х1024 пикселей или выше (с 32-разрядной глубиной цвета)
- 5. Веб-браузер
 - Microsoft Internet Explorer выше ver. 9.0
 - Safari Ver. 4.0 (только бесплатная подключаемая программа просмотра)
 - Google Chrome Ver. 4.0 (только бесплатная подключаемая программа просмотра)

3. УСТАНОВКА

3.1 СОЕДИНЕНИЕ





масштабирования/ фокусировки



Рабочий угол (наклон: 10-90°/ ручная регулировка)



Рабочий угол (наклон: 0-355°/ ручная регулировка)

1. Объектив с автоматической диафрагмой (постоянный ток)

2. Ручка регулировки фокусировки/масштабирования

3. Карданный кронштейн

4. Кабельный ввод





• УСТАНОВКА КАМЕРЫ

1. Монтаж основания камеры

- Аккуратно выньте содержимое из коробки и убедитесь, что ничего не было повреждено при транспортировке.

- Откройте крышку основания камеры.

- Осуществите монтаж камеры на устойчивой поверхности и прикрепите ее с помощью винтов, используя вспомогательное оборудование, поставляемое в комплекте, через предварительно устроенные отверстия.

2. Регулировка камеры

- Отрегулируйте угол камеры, перемещая карданный кронштейн.

- Настройте масштабирование и фокусировку с помощью специальной ручки, прикрепленной к объективу (если это варифокальный объектив).

3. Монтаж крышки купола

- Поместите крышку купола сзади и убедитесь, что она правильно прикреплена.



3.2 СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Существуют два способа подключения к сети.

1. Через порт с поддержкой РоЕ

Камера поддерживает технологию РоЕ, что позволяет осуществлять передачу питания и данных через один кабель локальной сети.

См. рисунок ниже, чтобы подключить камеру к порту с поддержкой PoE с помощью кабеля локальной сети.

Следует использовать PoE-адаптер постоянного тока (не более 48 В, 1,4 А) для предоставленного записывающего устройства.





2. С помощью порта, не поддерживающего РоЕ

Если порт с поддержкой РоЕ не используется, необходимо использовать силовой адаптер для подключения камеры к порту, не поддерживающему РоЕ. Для каждой камеры рекомендуется применять силовой адаптер постоянного тока 12 В, 1 А.



• ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫЙ ПК

Сетевая камера имеет статический IP-адрес по умолчанию 192.168.0.10. Таким образом, если пользователь хочет изменить IP-адрес, он должен использовать программу IP Finder.

(См. страницу с описанием установки и настройки программы IP Finder)

1. Нажмите кнопку Start (Запуск) и откройте Control Panel (Панель управления).







2. Нажмите Network and Internet (Сеть и Интернет) на панели управления.

3. Нажмите Change adapter settings (Изменить настройки адаптера).



4. Нажмите Local Area Connection (Подключение по локальной сети).





5. Выберите Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Интернет-протокол версия 4 (TCP/IPv4)) и нажмите кнопку Properties (Свойства).

Local Area Connection Properties				
Networking Sharing				
Connect using:				
Mintel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connection				
Configure This connection uses the following items:				
Client for Microsoft Networks VirtualBox Bridged Networking Driver QoS Packet Scheduler File and Printer Sharing for Microsoft Networks				
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Driver				
🗹 📥 Link-Layer Topology Discovery Responder				
Install Uninstall Properties				
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
OK Cancel				



6. Выберите желаемую опцию Obtain an IP address automatically (DHCP) (Получить IPадрес автоматически (DHCP)) или Use the following IP address (Static) (Использовать следующий IP-адрес (статический)).

r the appropriate IP settings.	eu tu ask your network auministrator
Obtain an IP address automa Use the following IP address:	atically :
IP address:	192.168.0.135
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	192.168.0.1
 Obtain DNS server address a Use the following DNS server Ereferred DNS server: 	utomatically addresses: 216 . 104 . 64 . 5
<u>A</u> lternate DNS server:	216 . 104 . 72 . 5



7. Все устройства сетевой среды необходимо настроить так, чтобы они соответствовали друг другу. Это позволит пользователю осуществлять поиск IP-камеры с помощью программы IP Finder и получать доступ к сетевому устройству просмотра.

- ІР-адрес сетевой камеры по умолчанию: 192.168.0.10
- ІР-адрес ПК: 192.168.0.Х
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 192.168.0.Х

ПРИМЕЧАНИЕ:

IP-адреса и значения шлюза по умолчанию всех устройств не должны быть одинаковыми. Если IP-адрес сетевой камеры 102.168.0.10, тогда IP-адрес ПК должен быть, например, 192.168.0.11, а шлюз по умолчанию - 192.168.1.

При выборе Obtain an IP address automatically (DHCP) (Получить IP-адрес автоматически (DHCP)) IP-адрес сетевой камеры также должен быть изменен в режиме DHCP с помощью программы IP Finder.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РОУТЕР

1. Статический ІР-адрес (ручная настройка)

Если сетевая среда имеет структуру, как это показано на рисунке ниже, пользователь должен осуществить настройку всех IP-адресов и шлюзов по умолчанию сетевых устройств, таких как роутер, сетевой видеорегистратор, IP-камера и ПК, таким образом, чтобы они соответствовали друг другу. В этом случае все устройства окажутся в одной сетевой среде.





2. DHCP (Авто)

При переводе роутера в режим DHCP все сетевые устройства получают IP-адреса через роутер автоматически.

Для получения доступа к роутеру необходимо сделать следующее: 1. Осуществите поиск в Windows и введите CMD.

📼 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	CMD 👻
	OK Cancel <u>B</u> rowse

2. Введите ipconfig

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 X
Hicrosoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	^
C:#Documents and Settings#Badboy>ipconfig	
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter local area connection:	
Connection-specific DNS Suffix . :	
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway : 192.168.1.1	
C:#Documents and Settings#Badboy>	
	-

3.3 ПРИСВОЕНИЕ IP-АДРЕСА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ IP FINDER

Программа IP Finder осуществляет поиск всех доступных сетевых устройств в локальной сети.

1. Подготовьте диск для установки программы.

 Установите IP Finder, чтобы получить возможность осуществлять поиск своей камеры в локальной сети. Диск для установки программы IP Finder поставляется в комплекте. Запустите IP Finder и установите ее на свой ПК.
 После завершения установки осуществите запуск программы IP Finder.

- 4. Чтобы найти камеру, нажмите кнопку Search Start (Начать поиск)(1).
- 5. Информация о камере появится на экране.

 6. Чтобы получить прямой доступ к камере через Internet Explorer, выберите (отметьте флажком) необходимое устройство и дважды щелкните кнопкой мыши для перехода на страницу сетевого устройства просмотра (2).
 7. Для осуществления настройки IP-адреса камеры необходимо нажать

7. для осуществления настроики IP-адреса камеры неооходимо нажать кнопку IP Config (Настройка IP-адреса), после чего появится временное рабочее окно (3).

8. Выберите DHCP или Static IP (Статический IP-адрес) (4).

Model	Mas Address	ID Address	Web Dort	Hert Name	Deparent	Current Mar	Chatur
PNC-504H	3C:04:8F:0F:01:38	192.168.0.155	80	PNC-504H3C0	Progress	1.4.18	Status
			Gatew	et : (255,255,1 ay : (192,168,1 DHCP	. 195 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сетевая камера может быть использована с операционной системой Windows и различными браузерами.

Рекомендуемыми браузерами являются Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera и Google Chrome.

1. Запустите браузер (Internet Explorer).

2. Введите IP-адрес или имя хоста сетевой камеры в поле Location/Address (Местонахождение/Адрес) вашего браузера.

3. На экране появится начальная страница. Нажмите Live View (Живой просмотр) или Setup (Настройка), чтобы перейти на веб-страницу.

			J
User name			
Password			
		_	
	Login		

После получения доступа к странице входа в систему сетевого устройства просмотра следует ввести:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: admin
- IP-адрес по умолчанию 192.168.0.10



4.1 СТРАНИЦА ЖИВОГО ПРОСМОТРА

Страница живого просмотра сетевой камеры появляется в браузере после успешного входа в систему.

	Full HD Network Camera	Elec View	Sing Laged	
Stroaen				Heip
1 4		6	- mail and	
Screen Ratio	E CHARLES AND		(HERE	
Event Action				
* FTP		1		
4			1	
	A Real States and the second second			
				-

- Экран: выберите необходимый поток 1, 2 или 3, и выбранный поток немедленно появится на экране.
- Соотношение сторон: выберите необходимое соотношение сторон экрана 16:9 или 4:3.
- Действие события: при настройке действия события, например, e-mail, FTP или видео в меню Events (События) вы можете выбирать и запускать каждое из настроенных событий. (Проверьте Events (События) после нажатия кнопки Setup (Настройка) в правом верхнем углу страницы).

• СТРОКА МЕНЮ

	Пауза и стоп-кадр
pause	
	Воспроизведение и возобновление воспроизведения после остановки
play	
snapshot	Снимок экрана
	Цифровое масштабирование: перетащите мышку, нажав левую кнопку.
zoom	Снова нажмите кнопку масштабирования, чтобы вернуться в обычный режим.
[5 위 보 입 full screen	Во весь экран: нажмите правую кнопку мыши, чтобы вернуться к обычному просмотру.
volume	Громкость : функция доступна только для сетевой камеры.
٩ ų į	Микрофон: функция доступна только для сетевой камеры.
microphone	
16	





4.2 НАСТРОЙКА СЕТИ

1. Нажмите кнопку Setup (Настройка) в правом верхнем углу страницы. 2. Нажмите кнопку Network (Сеть) в меню быстрой настройки в левой части страницы, чтобы продолжить настройку IP-адреса.

	Full HD Network Camera		Live View Selap Lagoot
Quick Setup	Network		
Users	IP Address		
Date & Time Video Video Image Privacy Mask Digital Zoon	Obtain IP address via DHCP server Use the following IP address IP address Subnet mask Gateway	10 . 159 255 . 25 . 10 . 168 .	
Events Motion Detection Topper Action Rule Video Analytics <u>DES</u> <u>Tomore</u>		Save Cancel	

Obtain IP address via DHCP server (Получить IP-адрес через сервер DHCP): при выборе данной функции IP-адрес автоматически присваивается камере.

Если сеть не поддерживает DHCP, камере автоматически присваиваются IPадрес и маска подсети по умолчанию.

Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес): данная функция позволяет присвоить камере статический (фиксированный) IP-адрес. Статический IP-адрес не позволяет сети изменять IP-адрес камеры и облегчает доступ к ней, особенно когда камера находится в большой сети и к ней имеют доступ множество пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией пользователя по эксплуатации сетевой камеры, доступной на диске, поставляемом в комплекте.





5. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	
Датчик изображения	1/2,8-дюймовая КМОП-матрица Sony (2.3 мегапикселя)
Кол-во эффективных пикселей	1920(H) x 1080(V) прим. 2,07 мегапикселей (режим Full-HD)
Минимальная яркость	Цветовой режим: 0,15 люкс при 50IRE/30кадр/сек; ч/б режим: 0,09 люкс
Режим сканирования	Прогрессивное сканирование
Соотношение сигнал/шум	54 дБ
КАМЕРА	1
Широкий динамический диапазон	Мультиэкспозиционный WDR ATR-EX
Дневной и ночной режимы	Автоматический, дневной, ночной
Шумоподавление	2D-NR, 3D-NR
Режим автоматического выбора экспозиции	Автоматический (приоритет: кадровая частота/низкий шум), ручной
Контроль скорости затвора	Автоматический: мин. 1/135 000 сек; макс. 1/60 сек Ручной: мин. 1/10 000 сек; макс. 1/10 сек
Контроль усиления	Автоматический: мин. 1,2 дБ; макс. 54 дБ Ручной: мин. 1,2 дБ; макс. 54 дБ; по умолчанию 1,2 дБ
Автоматический баланс белого	Автоматическое слежение за балансом белого – в помещении/на улице, тень, чистое небо, флуоресцентное освещение, освещение электрическими лампочками, пламя, ручной режим
Компенсация задней подсветки	Вкл/выкл
Эффекты изображения	Зеркальное изображение, переворот изображения
Приватные маски	Макс. 8 зон на выбор
Стабилизация цифр. изображения	Вкл/выкл
Обнаружение подделки	Вкл/выкл
Обнаружение движения	Макс. 4 зоны на выбор
Формат коридора	90°/270°
Защита от затуманивания	Вкл/выкл
СЕТЬ	
Сжатие видео	H.264 (High, Main, Base line profile), MJPEG
Разрешение	1920x1080 (Full-HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 704x480 (4CIF/ NT), 704x576 (4CI F/PAL), 6480 (VGA), 352x288 (CIF), 320x240 (QVGA)
Кадровая частота	Режим захвата Full-HD: до 60 кадр/сек при 1920x1080, двойной - 30 кадр/сек при 1920x1080



Видеопоток	Одновременно H.264 и MJPEG
2	Независимый контроль кадровой частоты и ширины полосы, режим VBR/CBR
Частота семплирования	8 кГц
Скорость в битах	64 кбит/сек
Загрузка FTP	Стоп-кадр MJPEG
Входящие события	Onboot/потеря сети/обнаружение подделки/обнаружение движения
Уведомление о выходящих событиях	E-mail, FTP
Авторизация при входе в систему	Администратор, оператор, гость
Буферизация событий	FTP: время до/после события: 0-30 сек, FPS: 1-2 кадр/сек
Ручной активатор	Захват статического изображения
Безопасность	Многопользовательская авторизация, фильтрация IP-адресов, HTTPS
Синхронизация сетевого времени	Синхронизация компьютера/сервера NTP, вручную
Программный сброс	Перезапуск, сброс, возврат к заводским значениям по умолчанию
Автоматическое восстановление	Резервное копирование, восстановление
Удаленное обновление	С помощью веб-браузера
Протоколы	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
Клиентское ПО	Встроенный веб-сервер, сторонние видеоизм. системы, соответствующие стандарту ONVIF
Макс. кол-во подключаемых пользователей	10 пользователей
Поддержка АРІ	SDK, соответствие стандарту ONVIF, профиль S
ВНЕШНИЙ ВХОД/ВЫХОД (д	ополнительно)
Аудио	Линейный аудиовход 3,5 мм, линейный аудиовыход 3,5 мм
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
РАБОЧАЯ СРЕДА	
Рабочая влажность	0-90% (без конденсации)
Рабочая температура	От -40°С до +50°С
Источник питания	12 В постоянного тока, РоЕ (соответствие IEEE802.3af, класс 3)
Потребление питания	12 В постоянного тока: 6 Вт (до 11Вт с обогревателем); РоЕ: 6 Вт
Размеры и масса	143,19 (Г) мм X 104,99 (В) мм; масса примерно: 495 г

^{*} Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ІР-КАМЕРА

FULL HD

2 МЕГАПИКСЕЛЯ

