

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

CTV-M5121 Q


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Крепежный комплект




Монтажная пластина

Дюбели 7x26 мм — 4 шт.

Саморезы Ø4x32 мм — 4 шт.

Коннекторы



4 шт.




2 шт.

1 шт.

220 В — 1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Микрофон
2. Переключатель питания
3. Сенсорный дисплей
4. Слот для карты памяти microSD
5. Складная Wi-Fi антенна
6. Кабель питания
7. Панель коммутации
8. Динамик




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модуля сопряжения
подъездного домофона



Проводное подключение
к интернету




Подключение
вызывных панелей



Подключение внешнего
источника питания



Подключение видеокамер



УСТАНОВКА


1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ! При подключении питания линия должна быть обесточена!
6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.



www.ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Главное меню монитора



Просмотр изображения с вызывных панелей



Просмотр изображения с камер



Режим мультиэкрана



Фото и видеоархив посетителей



Фото и видеоархив по детекции движения и датчикам тревоги



Фото и видеоархив, сделанный вручную




Видеоархив записей по расписанию



Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить источник видеосигнала



Открыть дверь



Сделать фото



Изменить масштаб изображения




Изменить масштаб изображения



Выключить экран монитора

Нажмите на любую свободную зону, чтобы перейти в режим мультиэкрана.

РЕЖИМ МУЛЬТИЭКРАНА



В режиме мультиэкрана можно одновременно просматривать видео со всех подключенных камер. Нажмите на зону одного из каналов, чтобы перейти к полноэкранному просмотру.



Вернуться на главный экран



Сделать фото со всех каналов



Начать запись видео со всех каналов



Выключить экран монитора

АРХИВ ЗАПИСЕЙ

Чтобы просмотреть записи, нажмите одну из иконок в правой части главного экрана или выберите **События** в меню монитора.



- 1 Фильтр по каналу
- 2 Фильтр по типу записей
- 3 Есть записи за этот день
- 4 Есть новые записи за этот день
- 5 Фильтр по времени
- 6 Тип записи
- 7 Канал
- 8 Время начала записи видео / съемки фото
- 9 Длительность видео (сек)
- 10 Тип файла
- 11 Первая страница
- 12 Предыдущая страница
- 13 Следующая страница
- 14 Последняя страница

Типы записей

- Вызов от посетителя
- Детекция движения
- Датчик тревоги
- Запись вручную
- Запись по расписанию

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к домофону через интернет загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **Smart Life**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор CTV-M5121 Q можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- Соедините Ethernet-кабелем разъем **Сеть** монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе **Подключение**.
- Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Проводное** в строке **Тип подключения** и подтвердите перезагрузку монитора.
- Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **OK**.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Wi-Fi** в строке **Тип подключения**, нажмите **Подключить** в строке **Поиск точки доступа**, на следующем экране выберите точку доступа вашего роутера частотой 2.4 ГГц, введите пароль и нажмите **Подключиться**.
- Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **OK**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	10" IPS LCD, сенсорный
Разрешение дисплея	1280x800
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	вручную, при вызове с панели, при движении, при обнаружении человека, при тревоге, по расписанию
Синхронная запись по 4 каналам	при движении, при обнаружении человека, по расписанию
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 512 ГБ
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
Питание	АС 100-240 В либо 12 В DC / 1,5 А
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Габариты	242.5 x 155.0 x 24.6 мм
Вес	680 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.
С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: ЧжуХай С.смарт Электроник Технологджи Ко., ООО, Китай, г. Чжухай, Зона высоких технологий, Танцзявань, ул. Яншань, д. 88, стр. 2, этаж 14, 1406-2. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.