

# МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА СТВ-М1400Н


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством,  
пожалуйста, изучите данное руководство.



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Монитор


### Коннекторы




### Монтажная пластина




### Крепежный комплект



## КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Микрофон
2. Дисплей
3. Кнопки управления
4. Кнопка питания ON/OFF
5. Динамик
6. Панель коммутации
7. Монтажная пластина
8. Кабель питания



## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Посмотреть изображение с вызывной панели
- Открыть подключенный замок
- Завершить диалог с посетителем
- Начать диалог с посетителем
- Навигация по меню
- Регулировка громкости разговора
- Регулировка громкости мелодии вызова

## УСТАНОВКА МОНИТОРА

- 1 Переместите кнопку питания на боковой части корпуса монитора в положение OFF.
- 2 Поместите в стену установочную коробку — подрозетник КУ 68x45 с межосевым расстоянием отверстий для крепления 60 мм (в комплект поставки не входит) на высоте 150-160 см от пола. Выведите из подрозетника коммутационные кабели и кабель питания.
- 3 Прикрепите монтажную пластину монитора к установочной коробке при помощи саморезов из комплекта поставки. Отверстия для крепления на установочной коробке должны совпадать с отверстиями на монтажной пластине, расположенные по бокам. Если отверстия совместить невозможно, просверлите в стене отверстия, совпадающие с боковыми отверстиями монтажной пластины, и установите в них крепежные дюбели из комплекта, чтобы затем прикрепить пластину к стене саморезами из комплекта. При этом крепление монтажной пластины рекомендуется выполнять непосредственно к стене через отверстия, расположенные на пластине сверху и снизу.  
 При сверлении отверстий в стене не повредите коммутационные кабели и кабель питания!
- 4 Выведите коммутационные кабели и кабель питания через внутренний вырез монтажной пластины. Выполните сращивание коммутационных кабелей и коннекторов в соответствии с данной инструкцией любым способом (скрутка или спайвание). Хорошо заизолируйте места соединений.  
 Выполните соединение кабеля питания монитора с сетью 220В при помощи специального коннектора из комплекта поставки.
- 5 При соединении кабелей питания 220В проводка не должна быть под напряжением, автомат питания должен быть отключен!
- 6 Аккуратно уложите излишки кабелей в полость установочной коробки. Наденьте монитор на крюки монтажной пластины движением вниз, вдоль стены, слегка прижимая монитор.
- 7 Подайте питание на монитор и переместите кнопку питания на боковой части корпуса монитора в положение ON.




[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К монитору можно подключить до 2 вызывных панелей.

Разъем Hook используется для подключения модуля сопряжения подъездного домофона, оснащенного входом для приема сигнала Hook.



Схемы подключения дополнительных устройств смотрите  
в инструкции по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	4.3" TFT TN
Разрешение	480x272
Система видео	PAL
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	До 120 сек
Внутренняя память	Нет
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт
Питание	AC 100-240 Вольт
Рабочая температура	-10° ~ +60°C
Установка	Монтажная пластина
Габариты	170x120x20 мм
Вес (нетто)	0.3 кг

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!  
В процессе монтажа соблюдайте все  
правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия  
доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru)  
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.  
Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.  
Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru) в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: ЛБ Технолоджи Ко., ООО. Китай. Гуандун. г. Чжуншань, Танчжоу.  
Зона Фу, ул. Фухуа, 1. Сделано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео», Россия,  
107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.