

Назначение изделия.

Коммутатор стояка UD-S1 предназначен для работы в составе системы двусторонней связи с управлением аварийными сигнальными устройствами ELTIS 1000

Коммутатор UD-S1 обеспечивает:

- коммутацию разговорной линии пульта диспетчера на разговорную линию коммутаторов этажных для организации дуплексной аудиосвязи с пультом диспетчера
- прием и передачу команд управления от пульта диспетчера к коммутаторам этажным

Краткие технические характеристики.

Количество коммутаторов, используемых в составе системы	до 12
Количество коммутаторов этажных или блоков вызова этажных диспетчерских подключаемых к одному коммутатору стояка	до 32
Количество пультов диспетчера	1
Напряжение питания, В	+11...13
Ток потребления, мА, не более	50
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,13
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от -10 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 80% при 30°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Комплектность.

Коммутатор	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР СТОЯКА UD-S1

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



Коммутатор стояка UD-S1



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург

Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
119270, Россия,
г. Москва, ул. Неверовского.,
д.9, оф.519
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com