

Меры предосторожности

Регистрация пользователя

Регистрация пользователя

Перед установкой внимательно прочитайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить риски и опасности для этого устройства, пользователей и любого другого лица.



Не размещайте магнитные предметы рядом с продуктом. Такие приборы как магниты, ЭЛТ, телевизор, мониторы или динамики могут повредить устройство.

Не размещайте устройство рядом с нагревательным оборудованием.

Не допускайте попадания воды, напитков или химикатов в устройство.

Этот продукт не предназначен для использования детьми, если они не под наблюдением.



Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство..

Не используйте устройство для каких-либо целей, кроме указанных.

Регулярно удаляйте пыль или грязь. Во время чистки используйте гладкую ткань или полотенце вместо воды.

1

Свяжитесь с вашим поставщиком в случае возникновения проблем!



Его можно отрегулировать и установить в соответствии со средней высотой пользователя.

Рекомендуемая поза

1) Рекомендуемое расстояние



Положение регистрации и верификации устройства не должно изменяться, чтобы не повлиять на точность верификации. Если необходимо переместить устройство, то перемещайте его горизонтально и сохраняйте высоту по вертикали.

2) Рекомендуемые и нерекомендуемые выражения лица:



2

3) Регистрация

При регистрации, пожалуйста, измените свое положение и держите лицо внутри зеленой рамки.





3





KPATKOE РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Используемая модель: G4

Версия: V1.0 **Дата**: окт. 2018







Подключение Ethernet и питания

Подключение реле замка

Система поддерживает нормально открытый замок и нормально замкнутый замок. Схемы, показанные ниже, представляют собой нормально замкнутый замок.

💠 Устройство, не имеющее общее питание с замком, показано ниже:



💠 Подключение питания

💠 Подключение LAN



Рекомендуемое питание

• Номинальный ток и напряжение: 12V and 3A • Чтобы создать общее питание устройства с другими устройствами, используйте источник питания с более высоким номинальным током.

7



🗞 Общее питание устройства с замком показано ниже:



8

Подключение других устройств

🚸 Подключение кнопки и датчика



🚸 Подключение тревожной сигнализации



🚸 Подключение Wiegand



Установка автономного устройства



Wiegand Устройство Wiegand **Внутр. порт**

COM

Трев. сигн.

10

Функции Меню

Функции Меню







Перейдите в Главное меню> Управление сотрудниками> 🕀 >Новый сотрудник> Режим регистрации верификации. Настройки включают ввод имени и идентификатора сотрудника, выбор роли пользователя (обычный пользователь не авторизован использовать меню устройства. Суперадмин может пользоваться всеми параметрами устройства), регистрировать отпечаток пальца, регистрировать лицо, номер карты (ID и карта Mifare являются опциональными) и установка пароля

🚸 Настройки доступа



Войдите в Главное меню> Настройки доступа> Параметры контроля доступа, чтобы войти в интерфейс настройки Параметров контроля доступа.

🚸 Настройки сети

	APPS	System Settings	Network Settings
		Network Settings	Ethernet Settings
5:51 D18-10-16 Tuesday	Employee Attendance Access Record	Date and Time	State
	Settings Search	ATT Parameters	DHCP Disconnected >
	5 🛐 🕓 🖸	Cloud Service Settings	IP Address 0.0.0.0
	Data USB disk Alarm System Manage Manage Setting	Wiegand Settings	Subnet Mask 0.0.0.0
		Display Settings	Gateway Address 0.0.0.0
	USB Update	Sound Settings	DNS 0.0.0.
		Biometric parameters	TCP COMM.Port 4370 🖉
		Auto-testing	
		Advanced Settings	
		About Device	

Перейдите в Главное меню> Системные настройки> Сетевые настройки, установите IP-адрес. Устройство будет обмениваться данными с ПК через параметры Ethernet. Используя настройки облачного сервиса, задайте адрес и порт сервера в соответствии с сервером.

🗞 Поиск записи



9

Просмотр записей на устройстве:

Войдите в Главное меню> Поиск записей> Журнал событий и введите Имя или Идентификатор сотрудника (если поле идентификатора пользователя оставлено пустым, будут отображены записи всех пользователей)> выберите Диапазон времени> нажмите ОК, отобразятся соответствующие журналы событий.

Просмотр записей на компьютере:

Перейдите в Главное меню> Управление дисками USB> Загрузка с USB-диска. Правильно вставьте USB-диск и загрузите данные на USB-накопитель, затем скопируйте эти данные с USB-накопителя на свой ПК. Имя файла загруженных данных будет «Серийный номер устройства. Dat», вы можете открыть и просмотреть его.

💠 Настройки даты и времени



Войдите в Главное меню > Настройки системы > Дата и время, чтобы войти в интерфейс настройки Даты и времени.

Устранение неполадок

1. Отпечаток пальца не может быть обнаружен, либо обнаружение занимает слишком много времени.

- Броверьте, не загрязнены ли пальцы или датчик отпечатков пальцев потом, водой или пылью.
- Повторите попытку после очистки пальцев и датчика отпечатков пальцев сухой бумажной салфеткой, либо умеренно влажным куском ткани.
- > Если пальцы чересчур сухие, подуйте на пальцы и повторите попытку

2. Не удалось получить доступ после успешной верификации

Сверьтесь с админом на предмет удаления зарегистрированных отпечатков пальцев из устройства.

3. Дверь не открывается после успешной верификации.

Проверьте установлен ли параметр продолжительности открытого состояния замка правильно.

11

13